

Instrument de mesure de consommation électrique

1. Branchez le mesureur de consommation dans une prise électrique murale. Il est préférable de choisir une prise placée suffisamment haut sur le mur, telle celle d'un comptoir, afin de faciliter la lecture de données.
2. Réinitialisez l'appareil et les données enregistrées en appuyant sur le petit bouton "Reset" à l'aide de la pointe d'un crayon ou d'une épingle.
3. Branchez un appareil dans le mesureur.
4. L'écran ACL affiche différentes zones de lecture qu'il est possible de faire défiler en appuyant sur la touche « Fonction ». Sur chacun des affichages d'écran se trouveront trois données. La première ligne démontre le laps de temps écoulé depuis le branchement initial de l'appareil (minutes:secondes pour passer ensuite à heure:minutes, selon la durée).

Sur la deuxième et la troisième ligne, plusieurs autres données peuvent être affichées en appuyant sur la touche « Fonction » telles :

Deuxième ligne	<i>Power usage</i> (in W) Consommation d'alimentation (en W)	<i>Cumulative power usage</i> (in KW) Consommation d'alimentation cumulée (en KW)	Voltage usage (in V) Consommation en volts	Load current (in A) Courant (ampérage)	Minimum power used (in W) Énergie minimale utilisée	Maximum power used (in W) Énergie maximale utilisée	
Troisième ligne	Total cost Coût total *	Days of recording Jours enregistrés	Frequency (in Hz) Fréquence (en hertz)	Current power factor (in PF) Facteur de puissance	Indicates "Lo" Indique «bas»	Indicates "Hi" Indique «haut»	Cost/KWh Coût/kWh*

*Il est important de définir le tarif électrique de votre service public local dans l'appareil (taux de facturation par kilowattheure de votre demeure) avant afin que le calcul soit juste.

5. Pour définir le coût de votre électricité (par kWh), appuyer sur le bouton "Cost" jusqu'à ce que la fonction "Cost/KWh" apparaisse (environ 3 secondes).

Appuyez sur la touche « Fonction » afin de basculer entre les valeurs des tarifs (en \$) par kWh. Lorsque la valeur souhaitée s'affiche, utiliser la touche « Up » ou « Down » afin de régler le chiffre à la hausse ou en baisse. Par exemple, si le coût désiré est de 0,06 \$ / kWh, vous devrez vous positionner sur le 6 et utiliser les touches pour faire bouger la valeur à « 00.06 cost/KWh ».

Une fois réglée, appuyez à nouveau sur la touche « Cost » afin que la donnée arrête de clignoter.

6. Pour réinitialiser l'appareil et les données enregistrées, appuyez sur le petit bouton "Reset" à l'aide de la pointe d'un crayon ou d'une épingle.